

Handleiding EasyUp Tent 4x4 m

Voor dat je met opbouw begint:

- Minimaal **2 personen**
 - **Vlakke ondergrond**
 - Bij voorkeur: **haringen en scheerlijnen** (meegeleverd)
-

Opbouw instructie:

1. **Frame uitvouwen (met 2 personen):**
Trek het frame voorzichtig een stukje uit elkaar, tot het ongeveer half open staat.
2. **Dakzeil plaatsen (indien nog niet gemonteerd):**
Leg het dakzeil netjes op het frame en bevestig het met de klittenbanden.
3. **Frame verder open trekken:**
Trek het frame helemaal open tot het op spanning staat. Let op je vingers.
4. **Hoekvergrendelingen vastklikken:**
Duw de hoeken omhoog totdat je een 'klik' hoort – dit betekent dat het dakframe vergrendeld is.
5. **Telescopische poten uitschuiven:**
Druk op de metalen knopjes aan de poten en schuif ze uit naar de gewenste hoogte (meestal op hoogste stand). Doe dit per poot, met z'n tweeën.
6. **Bevestig scheerlijnen en haringen:**
Gebruik bij wind altijd de meegeleverde scheerlijnen en haringen.

Belangrijke tips:

- Gebruik de tent **niet bij storm, zware regen of sneeuw**.
- **Altijd verankeren** met scheerlijnen en haringen!
- Niet langdurig buiten laten staan: de tent is bedoeld voor tijdelijk gebruik.

Afbouw instructie:

1. Haal scheerlijnen en haringen los.
2. Druk op de knopjes in de poten en schuif de poten weer in.
3. Druk op de knopjes in de dakvergrendelingen en duw het frame voorzichtig naar binnen.
4. Vouw het frame volledig in elkaar.
5. Verpak de tent in de bijgeleverde tas/koffer.

