



Gebruikershandleiding Popcornmachine

Broers Verhuur

Voorbereiding

1. Zorg voor een stabiele, hittebestendige ondergrond en voldoende ventilatieruimte (min. 20 cm rondom).
2. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.

Veiligheidswaarschuwingen

- Alleen geschikt voor binnengebruik of overdekt buiten
- Laat de machine nooit onbeheerd tijdens gebruik.
- Gebruik geen water tijdens het poppen!

Bediening

Benodigdheden per portie:

- 50 ml olie
- 150 g maïskorrels
- 50 g suiker (optioneel)

Stappen:

1. Zet de POWER-schakelaar aan.
 2. Zet de WARMING & LIGHT schakelaar aan (verlichting + bodemverwarming).
 3. Giet 50 ml olie in de ketel en zet de HEAT-schakelaar aan.
 4. Laat 4-6 minuten voorverwarmen.
 5. Open voorzichtig het keteldeksel, voeg maïs en suiker toe.
 6. Sluit de deksel en sluit de glazen deuren goed.
 7. Zet de TURN-schakelaar aan (motor).
 8. Wacht tot het poppen stopt (ca. 2 minuten).
 9. Kantel de ketel met de grip en stort de popcorn in de opvangbak.
 10. Herhaal indien gewenst.
-

Reiniging na gebruik

1. Altijd eerst uitschakelen en af laten koelen.
 2. Niet onderdompelen in water! Geen waterstraal of stoomreiniger gebruiken.
 3. Accessoires (zoals de kruimellade) reinigen met warm water en milde zeep.
 4. Buitenkant afnemen met vochtige doek.
 5. Binnenzijde voorzichtig schoonmaken met een zachte doek – géén schurende middelen of scherpe voorwerpen gebruiken.
 6. Laat alles goed drogen voordat je de machine opbergt of terugplaatst.
-

Transport & Opslag

- Niet verplaatsen tijdens gebruik.
 - Verplaatsen met twee personen of karretje.
 - Nooit meer dan 45° kantelen.
-