

Terrasverwarmer Handleiding

Belangrijk: Alleen geschikt voor gebruik buiten.

Veiligheid

- Alleen buiten gebruiken (goed geventileerd).
- Nooit onder een overkapping of in een tent zonder open zijden.
- Houd 1 meter vrij rondom het apparaat.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Plaats altijd stabiel op een vlakke, harde ondergrond.
- Brandbare materialen minimaal 90 cm afstand.

Aansluiten gasfles

- Gebruik propaan gasfles
- Controleer of de knop op het toestel op OFF staat.
- Sluit de gasfles aan met de bijgeleverde drukregelaar.

Aansteken

1. Open de gaskraan van de fles.
2. Draai de knop naar PILOT.
3. Druk knop in en houd ingedrukt.
4. Druk meerdere keren op de IGNITION-knop tot de waakvlam brandt.
5. Houd de knop 10 seconden extra ingedrukt.
6. Draai knop naar HIGH en daarna eventueel naar LOW.

Uitzetten

- Draai knop naar OFF.
- Draai gaskraan van gasfles dicht.
- Pas verplaatsen na volledige afkoeling.

Onderhoud

- Maak alleen schoon met een natte doek en sopje.
- Controleer voor gebruik op beschadigingen aan slang en koppelingen.
- Niet gebruiken bij defecten of gaslucht: direct stoppen.

Storingen?

Probleem	Oplossing
Waakvlam brandt niet	Controleer gas, slang, ontlucht via PILOT (max. 1-2 min).
Brander start niet	Controleer gasdruk of vervang gasfles.
Kleine of onregelmatige vlam	Controleer verstoppingen of gasniveau.

Let op: Bij twijfel altijd contact opnemen met Broers Verhuur.