

Handleiding chocolademelk dispenser

1. Zet de machine op een stabiele, vlakke ondergrond.
2. Sluit aan op een geaard stopcontact, niet met meerdere apparaten op 1 groep of verlengsnoer.
3. Verwijder de deksel van de kom.
4. Vul de ketel met water via het bakje naast het kraantje.
5. Open de lade en giet water langzaam in tot het maximale niveau, gemarkeerd met MAX op de waterindicator.
6. Voeg chocolademelk toe in de kom.
7. Plaats het deksel terug.
8. Zet de hoofdschakelaar op AAN (led gaat branden)
9. Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur.

Na gebruik:

Deze stappen zijn verplicht na verhuur.

1. Laat alle chocolademelk uit de machine lopen via de kraan.
2. Vul de kom met heet water en spoel de machine goed door.
3. Open het bakje naast het kraantje en verwijder de dop van de waterindicator, laat al het water uit de ketel lopen. Zorg ervoor dat de machine volledig leeg is.

**Raak de kom of kraan niet aan tijdens gebruik dit wordt namelijk heet.
gebruik de machine alleen bij temperaturen tussen 10 graden en 32 graden.**

Wanneer de chocolademelk dispenser niet werkt dient u de reset knop in te drukken, deze kunt u vinden aan de achterkant.